

Kdy NEPOUŽÍVAT tempomat:

Tempomat může být nebezpečný: pokud NEMŮŽETE bezpečně jet konstantní rychlostí. NEPOUŽÍVEJTE tempomat na klikatých silnicích nebo v silném provozu. Tempomat je také velmi nebezpečný na kluzkých / mokrých vozovkách. Na takových silnicích mohou rychlé změny trakce způsobit nadměrné prokluzování kol a můžete ztratit kontrolu !!

Zapnutí: (ON / OFF): Stisknutím tohoto tlačítka zapnete a vypnete tempomat. LED dioda svítí zeleně, když je tempomat připraven k použití. Pokud tempomat nechcete používat, vždy jej vypněte.

(Set -): (Set / Coast) Při jízdě konstantní rychlostí stiskněte tlačítko SET-. Rychlost bude uložena do paměti a dále udržována. Sundejte nohu z plynu. Po každém stisknutí tohoto tlačítka se rychlost sníží o 1 km / h. Po nastavení svítí LED dioda oranžově.

Deaktivace: Stisknutím tlačítka **CANCEL** na zadní straně páčky ukončíte funkci tempomatu. Stejného efektu lze docílit stisknutím brzdového nebo spojkového pedálu. Udržování rychlosti bude přerušeno. LED dioda se rozsvítí zeleně.

(Res +): (Resume / Accelerate) Stisknutím tohoto tlačítka při neaktivním tempomatu se vozidlo vrátí k poslední nastavené rychlosti. Při aktivním tempomatu tlačítko slouží pro zvýšení nastavené rychlosti. Při každém stisknutí by se vozidlo mělo zrychlit o 1 km / h. Při nutnosti náhle zrychlit stiskněte plynový pedál. Vozidlo bude reagovat normálně. Po uvolnění plynového pedálu vozidlo zpomalí na dříve nastavenou rychlost.

MEM1 MEM2: Při jízdě konstantní rychlostí stiskněte a podržte tlačítko paměti, kterou chcete použít (např. MEM1) na dobu cca 3s. Aktuální rychlost bude uložena do paměti a tempomat bude dále tuto rychlost udržovat. Sundejte nohu z plynu. LED dioda svítí oranžově. Stejným způsobem můžete uložit jinou hodnotu rychlosti, kterou chcete využívat do paměti MEM2. Hodnota rychlosti v pamětech MEM1 a MEM2 zůstane zachována i po vypnutí klíčku zapalování nebo odpojení akumulátoru. V případě nutnosti změnit hodnotu rychlosti v paměti postupujte podle výše uvedeného návodu. Hodnotu rychlosti nelze uložit, je-li tempomat aktivní. Nastavení rychlosti z paměti provedete krátkým stiskem tlačítka příslušné paměti.

Omezení rychlosti: Při jízdě konstantní rychlostí stiskněte krátce tlačítko **LIMITER**. LED dioda se rozsvítí červeně. Takto nastavenou rychlost nelze nyní překročit. Pro zrušení funkce omezovače stiskněte znovu tlačítko **LIMITER** nebo sešlápněte plynový pedál na podlahu na dobu cca 2s.

